

DIVODÄMM EASYFIX.

Verlegeanleitung, Stand: Juli 2017





DivoDämm EasyFix
40/60 bzw. 40/80



DivoDämm EasyFix SHD

Allgemeines

- DivoDämm EasyFix und DivoDämm EasyFix SHD sind Befestigungselemente für Dachsystemteile auf Aufsparrendämmung zur Verstärkung der Unterkonstruktion.
- DivoDämm EasyFix gewährleistet die Übertragung der von den Dachsystemteilen verursachten Zusatzlasten auf den Sparren. Dies gilt für die Dachsystemteile aller Braas Dachpfannen mit Ausnahme von Smaragd und Doppeldeckung mit Opal Standard, Opal Berliner Biber und Opal Berliner Biber 18/38.
- DivoDämm EasyFix kann bei Schneesicherung, Modulstütze und Sicherheitsdachhaken 3R auf allen druckfesten Braas Aufsparrendämmungen bis 180 mm Dämmhöhe eingesetzt werden.
- Die Mindestsparrenbreite beträgt 60 mm.
- DivoDämm EasyFix darf nicht mehrfach (wiederholter Ein- und Ausbau) verwendet werden.
- Die Verlegung von DivoDämm EasyFix ist in folgenden Verlegeanleitungen enthalten:
 - Braas Modulstütze mit DivoDämm EasyFix
 - Schneesicherungssystem (mit DivoDämm EasyFix)
 - Sicherheitsdachhaken 3R (mit DivoDämm EasyFix SHD)
- Es sind ausschließlich die von Braas spezifizierten Schraubentypen einzusetzen.
- Die Befestigung des DivoDämm EasyFix auf der Konterlatte erfolgt mit 2 DivoDämm Systemschrauben mit einem Durchmesser von 7,5 mm.

Schraubenlänge mit Dämmung und DivoDämm EasyFix

		Schalung							
		0	18	21	24	28	30	35	40
Dämmstoffdicke (mm)	50	210	x	x	x	x	x	x	x
	60	230	250	250	250	250	250	270	270
	80	250	270	270	270	270	270	300	300
	100	270	300	300	300	300	300	300	330
	120	300	330	330	330	330	330	330	330
	140	330	330	330	360	360	360	360	360
	160	330	360	360	360	360	400	400	400
	180	360	400	400	400	400	400	400	400



- EasyFix auf der Konterlatte ansetzen.



- Schnurschlag muss im Schlitz sichtbar sein.
- Schlitz ist Oberkante Traglatte bzw. Brett.



- EasyFix mit dem Hammer aufschlagen.



- EasyFix mit zwei DivoDämm Systemschrauben mit Doppelgewinde mit einem Durchmesser von 7,5 mm unter einem Winkel von 60° gegenläufig durch die Konterlatte auf jedem Sparren befestigen. Die Schrauben sind mittig im Sparren einzuschrauben.

Verkaufsregionen und Läger

Obergräfenhain

Verkaufsregion und Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Berlin

Verkaufsregion
Holzhauser Straße 102–106
13509 Berlin
T 030 435591 63
F 030 435591 65

Rehfelde

Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt

Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf

Verkaufsregion und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt

Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 47

Heisterholz

Verkaufsregion und Lager
Heisterholz 1/ B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge

Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim

Verkaufsregion und Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen

Verkaufsregion und Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm

Verkaufsregion und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 470

Hainstadt

Verkaufsregion und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Östringen

Lager
Industriestraße 1
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg

Verkaufsregion und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim

Verkaufsregion und Lager
Braas & Schwenk-Straße 50
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 249

Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsregion und Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 903321
F 09132 903329

Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000
Fax: 06104 800 1010
E-Mail: innendienst@braas.de

Braas Anwendungsberatung

Telefon: 06104 800 3000
Fax: 06104 800 3030
E-Mail: beratung@braas.de

Hier finden Sie unsere aktuellsten
Verlegeanleitungen.



www.facebook.com/BraasDeutschland