

Bauder Dunstrohr T/F

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Dunstrohrsystem für BauderTHERMOPLAN- und BauderTHERMOFIN – Dachbahnen		
Material	Spezielles PP		
Farbe	mittelgrau		
Artikel Nummer	Dunstrohr	DN 70	6540 0070
		DN 100	6540 0100
		DN 125	6540 0125
	Grundkörper	DN 70	6541 0070
		DN 100	6541 0100
		DN 125	6541 0125
	Rohrverlängerung	DN 70	6540 1070
		DN 100	6540 1100
		DN 125	6540 1125

Technische Daten:

Dunsthaubenhöhe:	285 mm
Ausführung:	mit Regenschutzhaube und Gleitmittel
Rohrlänge Dunstrohr:	260 mm (für Dämmstoff bis 200 mm)
Rohrlänge Rohrverlängerung:	260 mm (bis 400 mm Dämmstoffdicke)
Rohrlänge Grundkörper:	260 mm
Tablettgröße Dunstrohr:	DN 70: Ø 330 mm DN 100: Ø 360 mm DN 125: Ø 385 mm
Tablettgröße Grundkörper:	DN 70: 275 x 275 mm
	DN 100: 315 x 315 mm
	DN 125: 335 x 335 mm

Produktbeschreibung:

- Formteile aus speziellem Polypropylen PP, bestehend aus Dunstrohr, mit Regenschutzhaube, zum Anschweißen der Dachabdichtung FPO, Rohrverlängerung für Dämmstoffdicken größer 200 mm und Grundkörper zum Anschluss der Dampfsperre
- Einsetzbar für die Dachbahnsysteme BauderTHERMOPLAN und BauderTHERMOFIN

Einsatzbereiche:

- Stragentlüfter für Sanitärinstallationen
- Dunstrohr für Küchen, sonstige Abluft

Bauder Dunstrohr T/F

Produktdatenblatt

Seite 2

Leistungsbeschreibung:

Bauder Dunstrohr T/F, bestehend aus Dunstrohr mit Regenschutzhaube liefern entsprechend vorgegebenem Durchmesser DN..., mit bauseits zu liefernden Schrauben fachgerecht fixieren und Dachabdichtung aus BauderTHERMOPLAN homogen auf das Tablett aufschweißen

für Warmdach: Bauder Grundkörper T/F liefern entsprechend vorgegebenem DN .., auf die Tragkonstruktion montieren, Befestigungselemente liefern und mechanisch fixieren, Dampfbremse fachgerecht auf das Tablett des Grundkörpers anschließen

für Dämmstoffdicke größer 200 mm: Bauder Rohrverlängerung T/F liefern entsprechend vorgegebenem DN ..., in den Grundkörper montieren für nachfolgende Montage Dunstrohr

Dunstrohr T/F



Grundkörper T/F



Rohrverlängerung T/F



Bauder Verlegeanleitung FPO beachten!