

Aufbau- und Verwendungsanleitung für Sicherheitsdachhaken Nr.22 SF zum Einhängen (DIN EN 517-B)




Einbau Sicherheitsdachhaken (DIN EN 517-A) auf der Dachfläche:

Die Bohle aus Nadelholz (Sortierklasse S10 oder MS10, DIN 4074-1) zwischen die Dachlatten montieren.

Mindestmaß der Bohle 200 x 38 mm.

Befestigung am Sparren gemäß Skizze mit je sechs verzinkten Nägeln 3,8 x 100 mm. (DIN 1151) Bohlenüberstand mind. 60 mm.

Dachhaken mit den mitgelieferten Rillennägeln 6,0 x 40 mm auf der Bohle befestigen.



Einbau Sicherheitsdachhaken (DIN EN 517-B) am Ortgang:

Dachhaken gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung bis auf die drei Rillennägel 6,0 x 40 mm montieren.

Obersten Rillennagel einschlagen.

Bohle durch die verbleibende Lochung mit Bohrer 6,5 mm durchbohren. Ortgangssicherungsblech hinter die Bohle mit beiliegenden Schrauben M6 x 70 mm befestigen.

Maße der Lattung und Sparrenabstände nach Tabelle.
Mindestsparrenquerschnitt 60/80 mm.


Nennquerschnitte von Dachlatten	Sparrenabstände Achsmaß
24 mm/48 mm	bis 70 cm
30 mm/50 mm	bis 80 cm
40 mm/60 mm	bis 100 cm

Quelle:


Tabelle 14. Hinweise Holz u. Holzwerkstoffe, Fachregeln ZvdH Ausg.: Sept 97
Änderung Juli 2000

Achtung:

Die angegebenen Maße und Befestigungsmittel müssen genau eingehalten werden, um die erforderliche Tragfähigkeit zu erzielen.
Bei Befestigung auf Konterlatte nach DIN 1052 vorbohren.



Einbau auf der Dachfläche



Einbau am Ortgang

Wilhelm Flender GmbH & Co.KG

Postfach 31 63 D-57244 Netphen

Tel. (02737) 59 35-0 Fax (02737) 640

Wartung

Der Sicherheitsdachhaken ist vor Gebrauch bzw. Verwendung durch eine befähigte Person zu prüfen!

Stand 09.2007

AuV 002B 22SF

Revision 0



Urheberrechte vorbehalten
© FLENDER Netphen-Deuz